SAFETYZONE VEJBUMP

Monteringsvejledning

Du skal bruge:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Evt. kridt og målebånd



Vejbumpet består af et "hun" endestykke, et "han" endestykke og X antal midterstykker. Safetyzone er konstrueret, så der kun skal bruges en slags midterstykke, der er farvet i midten og sort i enderne (i modsætning til traditionelle bump, hvor stykkerne har forskellige farver).



Læg vejbumpet på vejen. Når bumpet ligger korrekt, kan du evt. tegne en streg med et stykke kridt omkring, så du sikrer dig, at det ikke flytter sig.

Marker hullerne der skal bores på underlaget, og bor derefter med Ø 14 mm. Herefter bankes de medfølgende rawlplugs i og til sidst kan bumpet skrues fast med en 17 mm topnøgle.



Vi anbefaler, at der efterspændes efter 14 dage.

Ønsker man at øge stabiliteten, anbefaler vi at der monteres et ¾" rør i rillen på undersiden af bumpet. Det er langt fra alle kunder der gør dette, men hvis der er rigtig meget tung trafik, vil det være en god ide.

Se mere på infragroup.dk eller ring på 5555 2222.

INFRA GROUP

Se vores webshop

A39.dk

Højgårdsvej 11 | DK-5750 Ringe | tel. 5555 2222 | www.infragroup.dk